




i**ART. 39324****ART. 39328**

**COLONNA DI SERVIZIO BILATERALE
4-8 AVVOLGITUBO
MULTIPLE CEILING SUPPORT
FOR 4-8 HOSEREEL**





ART. 39328

VISTA ESPLOSA - EXPLODED VIEW

DIMENSIONI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

ART. 39324

VISTA ESPLOSA - EXPLODED VIEW


DIMENSIONI INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

KR3926
(x ART. 39328)

x56  M8x16

KR3928
(x ART. 39324)



x48  M8x16



1




1° CONTROLLARE CHE IL PIANO DI ANCORAGGIO
SIA ORIZZONTALE E SENZA ASPERITÀ
THE BASE ON THE FLOOR MUST BE LEVEL AND
SMOOTH



2° ANCORARE LA STRUTTURA SU PAVIMENTAZIONE
IN CALCESTRUZZO CON CLASSE DI RESISTENZA
PARI O SUPERIORE A "C20/25". SI CONSIGLIA DI
INSTALLARE A PAVIMENTO N° 4 TASSELLI "HSL-
3 M10" E DI UTILIZZARE PER L'ANCORAGGIO
DELLA COLONNA N°4 VITI "M10 CLASSE 8.8"
SECURE THE STRUCTURE TO A CONCRETE FLOOR
OF STRENGTH CLASS "C20/25" OR HIGHER. IT IS
ADVISABLE TO USE FOUR "HSL-3 M10" PLUGS
AND FOUR "CLASS 8.8. M10" BOLTS TO ANCHOR
THE COLUMN TO THE FLOOR

2°




2

KR3919

x8  M10x20


x8  M10



1°



3






2°

KR3924
(x ART. 39328)

- x12 M8x20
- x12 M8
- x4 M8x16


KR3927
(x ART. 39324)

- x6 M8x20
- x6 M8



KR3922

- x36 M8x16




KR3902
(x ART. 39328)

- x4 
- x4  Ø18
- x4  M6x10
- x2 
- x2 

KR3912
(x ART. 39324)


- x2 
- x2  Ø18
- x2  M6x10
- x1 
- x1 



6

KR3925

- x10  M8x16




7

KR3926
(x ART. 39328)

- x56  M8x16

KR3928
(x ART. 39324)

- x48  M8x16



8



KR3920

x4



KR3922

x36



7


KR3921

(x ART. 39328)

x32




x32





KR3910

(x ART. 39324)

x16



x16





KR3921
(x ART. 39328)

x32 —M8
x32 —M8x20

KR3910
(x ART. 39324)

x16 —M8x20
x16 —M8




KR3923
(x ART. 39328)

x16 —M6
x8 —
x16 —M6x12


KR3918
(x ART. 39324)

x8 —M6
x4 —
x8 —M6x12



COLLEGAMENTO ALLA VALVOLA
CONNECTION TO THE VALVE




VITERIA NON
INCLUSA
SCREWS NOT
INCLUDED




VITERIA NON
INCLUSA
SCREWS NOT
INCLUDED




MONITORAGGIO MONITORING



COLLEGAMENTO IMPIANTO A SOFFITTO CEILING INSTALLATION




COLLEGAMENTO IMPIANTO A PAVIMENTO FLOOR INSTALLATION



Scarica il manuale in versione digitale
Download this manual in digital form
Télécharger le manuel en version numérique
Downloaden Sie die digitale Anleitung
Descargue el manual en versión digital
Descarregue o manual na versão digital

Download de digitale versie van de handleiding
Hent en digital udgave af vejledningen
Last ned digital bruksanvisning
Ladda ned bruksanvisningen i digital version
Lataa käyttöoppaan digitaalinen kappale
Скачать руководство в электронном формате



La costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente opuscolo imputabili ad errori di stampa o di trascrizione, per danni a cose o persone nel caso non vengano osservate tutte le norme antinfortunistiche utili al normale esercizio e regolare funzionamento, nonché per montaggi, installazioni ed uso non eseguiti in conformità alle sue indicazioni ed istruzioni; si riserva inoltre di apportare senza preavviso ed in totale libertà operativa ogni e qualsiasi variante e miglioria d'ordine funzionale-tecnico ed estetica. Verificate nel nostro sito la presenza di documentazione aggiornata.

The manufacturer declines all responsibility for possible inaccuracies contained in this booklet due to printing or transcription errors, for damage to property or persons, in case all the safety regulations useful to normal and regular operation are not complied with, as well as, for any assembly, installation and use which is not carried out in conformity with the directions and instructions provided. Moreover, the manufacturer reserves the right to make any technical-functional and design change or improvement, without any previous notice and with the utmost operational freedom. Check out our website for updated documentation.

- PRODOTTO RAASM -
- PRODUCT RAASM -
- PRODUIT RAASM -
- PRODUKT VON RAASM -
- PRODUCTO RAASM -

RAASM S.p.A. - 36022 S.ZENO DI CASSOLA -VI- ITALIA
Tel. 0424 571150 - Fax 0424 571155
www.raasm.com - e-mail: info@raasm.com
MADE IN ITALY